



# JUNGLE

Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de dix références imitant à la perfection la nature: lierre, thuya, laurier rouge, laurier cerise, bougainvilliers, fougères, jungle, lavande, liseron, savane.

<b>COULEUR DU FEUILLAGE</b>	vert et violet
<b>ÉPAISSEUR DE PLAQUE</b>	± 80 mm
<b>RÉSISTANCE AU VENT</b>	150 km/h
<b>DÉCLIPSAGE</b>	tous les 25 cm en largeur tous les 25 cm en hauteur
<b>NOMBRE DE FEUILLES/M<sup>2</sup></b>	2600
<b>POIDS D'UNE PLAQUE/M<sup>2</sup></b>	2,500 kg
<b>CONDITIONNEMENT</b>	5 m <sup>2</sup> / carton
<b>DIMENSION D'UNE PLAQUE</b>	1m <sup>2</sup>
<b>POIDS D'UN COLIS</b>	12,500 kg



NON TOXIQUE



UV RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



CLASSEMENT FEU M1



100% RECYCLABLE





# GUIDE DE POSE

## CONDITIONNEMENT DES FEUILLAGES 1M<sup>2</sup> (1M X 1M).

*Avant toute installation pensez à vérifier la solidité de votre support (grillage bien tendu et piquets bien ancrés).*

### 1. ASSEMBLAGE

- Respectez le sens du feuillage :

Buis vert > multi sens.

Laurier cerise et rouge > suivre le sens des flèches à l'arrière du panneau.

Cyprès vert, marbré et buis tombant > respecter le même sens d'orientation des feuilles.

- Declipsez et reclipsez les panneaux pour obtenir les dimensions souhaitées.

- Pour une pose simple et rapide, formez des lés de 1m de large par la hauteur souhaitée.

### 2. FIXATION SELON SUPPORT

Recommandations : Les panneaux se fixent feuillage montant vers le ciel. Pour les murs clairs, les grillages nus, l'utilisation d'occultant permet d'augmenter l'opacité.

#### POSE SUR GRILLAGE SOUPLE OU RIGIDE

*Outillage nécessaire : Pince à grillage avec agrafes 20mm.*

- Agrafez le premier lé directement au support.

- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).

#### POSE SUR FER FORGÉ

*Outillage nécessaire : serre Flex*

- Placez le premier lé à l'aide des serres Flex directement au support.

- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).

#### POSE SUR MUR ET FAÇADE

*Outillage nécessaire : crochets/câble de jardin/pince à grillage avec agrafes 20mm*

- Placez des crochets sur le haut du support tous les 30cm.

- Faire courir un câble de jardin en bas et à mi hauteur de votre support et sur toute la largeur.

- Suspendez le premier lé aux crochets.

- Agrafez le au câble pour le plaquer contre le mur.

- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).