



THUYA

Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de dix références imitant à la perfection la nature: lierre, thuya, laurier rouge, laurier cerise, bougainvilliers, fougères, jungle, lavande, liseron, savane.

COULEUR DU FEUILLAGE	vert
ÉPAISSEUR DE PLAQUE	± 40 mm
RÉSISTANCE AU VENT	150 km/h
DÉCLIPSAGE	tous les 25 cm en largeur tous les 25 cm en hauteur
NOMBRE DE FEUILLES/M²	2300
POIDS D'UNE PLAQUE/M²	2,500 kg
CONDITIONNEMENT	5 m ² / carton
DIMENSION D'UNE PLAQUE	1m ²
POIDS D'UN COLIS	12,500 kg



NON TOXIQUE



UV RESISTANT



CONFORME
REACH USINE



NORME USINE
ISO 9001-14001



CLASSEMENT FEU M1



100% RECYCLABLE





GUIDE DE POSE

CONDITIONNEMENT DES FEUILLAGES 1M² (1M X 1M).

Avant toute installation pensez à vérifier la solidité de votre support (grillage bien tendu et piquets bien ancrés).

1. ASSEMBLAGE

- Respectez le sens du feuillage :

Buis vert > multi sens.

Laurier cerise et rouge > suivre le sens des flèches à l'arrière du panneau.

Cyprès vert, marbré et buis tombant > respecter le même sens d'orientation des feuilles.

- Declipsez et reclipsez les panneaux pour obtenir les dimensions souhaitées.

- Pour une pose simple et rapide, formez des lés de 1m de large par la hauteur souhaitée.

2. FIXATION SELON SUPPORT

Recommandations : Les panneaux se fixent feuillage montant vers le ciel. Pour les murs clairs, les grillages nus, l'utilisation d'occultant permet d'augmenter l'opacité.

POSE SUR GRILLAGE SOUPLE OU RIGIDE

Outillage nécessaire : Pince à grillage avec agrafes 20mm.

- Agrafez le premier lé directement au support.

- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).

POSE SUR FER FORGÉ

Outillage nécessaire : serre Flex

- Placez le premier lé à l'aide des serres Flex directement au support.

- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).

POSE SUR MUR ET FAÇADE

Outillage nécessaire : crochets/câble de jardin/pince à grillage avec agrafes 20mm

- Placez des crochets sur le haut du support tous les 30cm.

- Faire courir un câble de jardin en bas et à mi hauteur de votre support et sur toute la largeur.

- Suspendez le premier lé aux crochets.

- Agrafez le au câble pour le plaquer contre le mur.

- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).